



## Návod k použití kuchyňské minutky

Obsah :

- 1/ nastavení zobrazení času
- 2/ nastavení časovače
- 3/ časovač
- 4/ budík

Důležité upozornění :

**Kuchyňská minutka je opatřena PVC folií připevněnou na baterii pro zamezení přisunu napětí.**

**Před prvním spuštěním odstraňte folii vytažením v zadní části minutky, případně odšroubujte krytku baterie, odstraňte krycí folii a následně umístěte zpět kryt baterie.**

### Nastavení hodin

nastavení času

- 1 / V režimu „ČAS – TIMMER“ stiskněte hodinu a nastavte čas
- 2 / V režimu „Min“ stiskněte 1x a tím nastavíte hodinu, pokud chcete přidat jeden režim času, podržte tlačítko „Min“, čas rychle poběží
- 3 / Stiskem tlačítka „Timer“ nastavíte minuty
- 4 / Stiskem tlačítka „Min“ 1x, přidá se v čase 1 minuta. Pokud podržíte tlačítko „MIN“, čas rychle poběží.
- 5 / Stiskem tlačítka „H“ nastavíte hodiny

### 2 . Nastavení odpočítávání nastaveného času - minutka

- 1 / V režimu času, stiskněte tlačítko „START / STOP“, zadejte odpočítávání režimu .
- 2 / Stiskem hodiny 1x přidáte jednu hodinu k času, přidržením tlačítka "Hodiny", poběží čas rychle ( max. 99 )
- 3 / Stiskem " MIN " 1x přidáte jednu minutu , přidržením tlačítka „Min“ poběží čas rychle ( MAX 99 )
- 4 / Stiskem „START / STOP “ potvrdíte odpočítávání nastavení času
- 5 / Když čas je u konce doby odpočítávání, spustí se alarm, který bude trvat 45 sekund
- 6 / Stiskem tři tlačítek společně , zadejte normální časovou formu .

### 3 . Nastavení buzení

- 1 / V režimu čas , stiskněte tlačítko " START / STOP " , zadejte odpočítávání režimu, poté znovu stiskněte tlačítko " START / STOP " pro spuštění odpočítávání . ( max. 19 minut / 59 sekund)
- 2 / Stiskem " START / STOP " 1x se zastaví odpočítávání
- 3 / Stiskem všech tři tlačítek společně, zadáte normální časovou formu .