

TEPELNÝ POLŠTÁŘEK - návod k použití

Aktivace polštářku:

Před použitím přehněte nebo pevně zatlačte na metalický disk uvnitř polštářku.

Polštárek se okamžitě aktivuje, začne tvrdnout a ohřívat.

Pokud se vak neaktivuje, opakujte znovu.

Pro maximální tepelný účinek stačí, pokud jen lehce masírujte polštárek během aktivace.

Navrácení obsahu polštářku do kapalného stavu pro opakování použití zahřátí:

Pro opakování cyklu zahřívání musí být polštárek úplně studený a tvrdý.

Ponořte polštárek do studené vody nebo do hrnce se studenou vodou.

Vodu přiveďte k varu, odstavte z plamene a ponechte polštárek ve vařící vodě po dobu přibližně 5-10 minut, až se jeho obsah zcela vrátí do původního kapalného stavu.

UPOZORNĚNÍ – BUĎTE OPATRNÍ

Před vyjmutím polštářku z horké vody buďte opatrní, polštárek může být velmi horký – nebezpečí opaření či popálení. Před opětovným použitím nechte vodu vychladnout.

Nepoužívejte polštárek k opakování cyklu, dokud není úplně studený.

Nepoužívejte k aktivaci polštářku mikrovlnnou troubu.

Polštárek nepropichujte, neprorážejte, nevystavujte ohni.

Polštárek není hračka, není vhodný pro děti.

Postupujete-li podle těchto pokynů, budete moci používat tepelný polštárek tolíkrát, kolikrát budete chtít.

Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.